

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЯ
При повороте ключа машина не заводится.	Разряженные аккумуляторы . Общий переключатели является сожжен. Сломанный ключ.	Проверьте состояние заряда батареи. Заменить предохранитель расположен на кабель батареи. Замените ключ.
Щетка не вращается.	Машина в нейтральное положение. Сломанный мотор. Сломанная карточка.	Ведите передачу скорости вперед или назад. Замените мотор. Замените карточку.
Пылесос не работает.	Резервуар для отработанной воды полон. Сломанный мотор турбины. Сломанная карточка.	Опорожните резервуар. Замените мотор. Замените карточку.
Машина не сушит или не сушит хорошо оставляя влажных следов.	Пылесос выключен. Всасывающая труба забита. Резервуар для отработанной воды полон. Изношенные шины скребка.	Включите Пылесос. Проверьте и при необходимости очистить всасывающую трубку, которая скребок и резервуар для отработанной воды. Опорожните резервуар для отработанной воды. Заменить или повернуть шины скребка.
Вода не выходит.	Резервуар пуст. Сломанный водяной насос. Сломанная карточка. Фильтр заблокирован. Электромагнитный насос не работает.	Заполните резервуар. Замените водяной насос. Замените карточку. Очистите фильтр. Позвоните в техническую поддержку.

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЯ
Машина не двигается в рабочем состоянии.	Оператор не правильно вставлен в сиденье водителя. Сломанное ведущее колесо. Направление движения не введена . Сломанная карточка. Датчик присутствия оператора в сиденье неисправен.	Правильно сидеть на сиденье. Замените ведущее колесо. Ведите передачу скорости. Замените карточку. Службе поддержку для замены.
Недостаточной очистки пола.	Щетки или неподходящие моющие средства. Щетки изношеные.	Используйте щетки или чистящие средства соответствующие типу пола или грязи. Заменить щетки.
Цветовой сигнал “  ” бидон с раствором пустой продолжает мигать.	Пустой бидон. Кран закрыт. Сломанный измеритель потока.	Заполните бидон. Откройте кран. Замените измеритель потока.